

Wir zeigen Ihnen hier, wie Sie ein Polster für einen selbst gebauten Sessel herstellen. Die Anleitung zum Bau des Sessels können Sie auf www.selbst.de kostenpflichtig herunterladen.

TEXT GEREON BRÜNDT

Polstermöbel bauen wir eher selten. Das liegt vor allem daran, dass aufwendige Polsterarbeiten eher etwas für Profis mit entsprechenden Fertigkeiten sind. Bei diesem Sessel gibt es jedoch dank der klaren Form lediglich zwei lose Polster für Sitz und Rücken. Wie diese hergestellt werden, zeigen wir hier. An Polstermaterial benötigen Sie für einen Sessel insgesamt rund einen Quadratmeter Polsterschaum – zwei Platten 675 x 585 mm sowie eine Platte 585 x 365 mm, jeweils 100 mm dick –, außerdem rund zwei laufende Meter Möbelstoff und Polstervlies – je ein Stück von ca. 1250 x 1150 mm und 950 x 750 mm – sowie eine Dose Sprühkleber. Achten Sie beim Kauf des Schaums auf eine ausreichende Festigkeit. Der von uns verwendete Polyether-Schaum besitzt ein Raumgewicht von 35 kg/m³ – auf weniger sollten Sie sich nicht einlassen. Der Möbelstoff ist ein besonders robuster, licht- und (salz-)wasserbeständiger Outdoor- und Boots-Bezugsstoff. Er ist schmutzabweisend, atmungsaktiv und schimmelhemmend. Trotz dieser Eigenschaften empfiehlt es sich,

Ob Sessel oder Sofa – bauen Sie eine Polster-Garnitur nach Ihren Wünschen

den Sessel nicht dauerhaft im Regen stehen zu lassen. Besser eignet sich zum Beispiel eine überdachte Terrasse. Wenn Sie das Möbel ausschließlich im Innenraum verwenden möchten, können Sie natürlich auf eine wetterfeste Ausstattung verzichten und einen anderen Möbelstoff verwenden. Auf die gleiche Art und Weise, wie wir hier den Sessel gebaut haben, lässt sich auch ein Sofa herstellen. So können Sie sich eine komplette Möbeldgarnitur ganz nach Ihren Bedürfnissen bauen.

Sessel-Polster

Der Sessel wird erst mit den Polsterkissen zum nutzbaren Möbelstück. Der Polsterschaum ist dank des hohen Raumgewichts fest und trotzdem sehr bequem, der wetterfeste Bezug ermöglicht auch die Nutzung im Freien.



LIEBLINGSPLATZ

Fotos: David Weimann

Checkliste selbst ist der Mann

- SCHWIERIGKEIT** Relativ einfach
WERKZEUGE Handkreissäge (mit Führungsschiene) Exzentrerschleifer Präzisions-Gehrungssäge (Ständer-) Bohrmaschine Akkuschauber Schere Tacker Zwingen Spanngurte Cuttermesser Lackierwerkzeug
ZEIT Etwa ein Tag zzgl. Trockenzeiten
KOSTEN Rund 40 Euro für das Holz und etwa 110 Euro für das Polstermaterial



1

Schneiden Sie Sperrholzplatten in Polstergröße zu. Mit einem Cutter- oder elektrischen Brotmesser schneiden Sie daran ...



2

... entlang den Schaumstoff senkrecht (!) und ohne Druck zu. Dann Sprühkleber gleichmäßig auf die Sperrholzplatte auftragen*.



3

Legen Sie nun exakt kantenbündig das Polster auf. Achten Sie darauf, dass beim Sperrholz die Ecken leicht gerundet sind.



4

Beim Sitzkissen wird eine zweite Polstermatte mit Sprühkleber befestigt, beim Rückenkissen ist es nur eine Schaumlage.



5

Sprühkleber auf alle Flächen des Schaumstoffkerns auftragen und eine ausreichend große Bahn Vlieswatte glatt auflegen.



6

An den Ecken schlagen Sie das Vlies zu den Seiten hin ein und fixieren es mit Tackerklammern sauber unter der Sperrholz-Platte.



7

Tipp: Im Heftbereich ebenfalls etwas Sprühkleber auftragen und nah am Rand heften. Überschüssiges Vlies dann abschneiden.



8

Anschließend legen Sie den Bezugsstoff auf – diesmal jedoch keinen Sprühkleber verwenden. Heften Sie den Stoff zunächst an ...



9

... den gegenüberliegenden Seiten an, dann die Seiten sauber einschlagen und anheften. Stoff nicht zu stramm und faltenfrei ziehen.



10

Der Stoff soll das Vlies vollständig verdecken und wird zum Schluss sauber besäumt. Nun die Polster auf den Holzstuhl legen.

SELBST PRODUKTINFO

Material für die Sessel-Polster



Zum Herstellen der losen Polster auf Sperrholz-Platten haben wir folgende Produkte aus dem *Polstereibedarf* von Robert Heikaus in Köln verwendet: **A Schaumstoff-Platte**, 10 cm stark, Raumgewicht 35 kg/m³, Artikel-ID 310, ca. 40 Euro/m²; **B Heiro Kraft-Sprühkleber**, 500 ml, Artikel-ID 55, 6 Euro/Stück **C Polster-Vlieswatte**, 100 g/m², 140 cm breit, 4 Euro/lfd. m; **D Möbelstoff Solar**, Uni-Graubeige, UV-beständig, schmutz- und wasserabweisend, also auch gut für außen geeignet Artikel-ID 963, 150 cm breit, 23 Euro/lfd. m. Die Produkte erhalten Sie auch online unter www.polstereibedarf-online.de



Kontakte

Sägeraues Holz, Sperrholz:

Bauhaus, ☎ 08003/905000
www.bauhaus.info

Polstermaterial:

Robert Heikaus, ☎ 0221/745323
www.polstereibedarf-online.de

Möbelgleiter:

Wagner System, ☎ 07821/9477-0
www.wagner-system.de

Weitere **selbst.de**
Anleitungen, Tipps & Ideen auf
www.selbst.de/Tisch-Stuhl